



THIẾT BỊ KHỬ MÙI Ô TÔ

MODEL DTD-11

I: Sơ đồ cấu tạo

1. Giắc nguồn điện 220VAC
2. Công tắc nguồn điện
3. Nút chọn thời gian khử mùi
4. Đèn LED hiển thị thời gian khử mùi (tính bằng số ghế ngồi của xe)
5. Cửa hút không khí
6. Khu vực cửa thổi khí khử mùi



II: Thông số kỹ thuật

Nguồn điện: 220VAC/50Hz

Công suất: 15W

Kích thước: 260 x 85 x 18 (mm)

Trọng lượng: 1800g

III: Các ứng dụng của thiết bị

1. Khử mùi hôi, khó chịu bên trong xe. Diệt khuẩn nấm mốc trên các bề mặt ghế da, thảm sàn và tạo môi trường khí trong sạch bên trong xe
2. Khử mùi và diệt khuẩn văn phòng, nhà nghỉ, phòng karaoke, nhà bếp, nhà kho, nhà vệ sinh, chăn ga gối đệm...

IV: Hướng dẫn sử dụng

1. Nối nguồn điện 220VAC và bật công tắc nguồn (tắt cả các đèn LED sáng)
2. Sử dụng nút **START** đặt thời gian khử mùi phù hợp với từng loại xe. Với mỗi lần nhấn nút **START** đèn Led sẽ dịch chuyển vị trí tương ứng với các mức chọn: 2-4 chỗ, 7 chỗ, 8 chỗ...theo chiều tăng dần và quay lại chế độ ngắt. Thiết bị sẽ hoạt động sau 5 giây nếu bạn không thay đổi chế độ đặt nào khác (Đèn Led sẽ nhấp đều khi thiết bị hoạt động)
3. Ra khỏi xe và đóng kín tất các cửa xe

BẢNG HƯỚNG DẪN ĐẶT THỜI GIAN ĐỐI VỚI XỬ LÝ KHÔNG KHÍ

Thời gian (phút) Công việc	15 – 20	30 – 40	50 – 60
Khử mùi xe (chỗ ngồi)	02 – 04	07 – 08	12 – 16
Xử lý không khí (m ³)	20 – 40	50 – 60	>60

Chú ý: Người và gia súc không ở trong xe khi thiết bị làm việc

V: Bảo quản máy

1. Không làm ướt máy, tránh va đập mạnh
 2. Để máy nơi cao ráo thoáng mát và an toàn điện
 3. Khi không sử dụng nên ngắt nguồn điện khỏi thiết bị
 4. Không tự ý tháo vỏ máy và điều chỉnh bên trong, liên hệ ngay với nhà sản xuất hoặc các đại lý gần nhất khi máy hoạt động không bình thường hoặc không có mùi khí khử khuẩn như khi máy còn mới
- Nếu sau thời gian sử dụng lâu dài, phát hiện máy không còn mùi khét của khí khử mùi, như vậy máy đã bị lỗi vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, bảo hành và sửa chữa

VI: Bảo hành máy

Sản phẩm bảo hành 12 tháng bảo trì và sửa chữa theo yêu cầu

Mọi yêu cầu cũng như ý kiến đóng góp quý khách có thể liên hệ:

NHÓM CÔNG NGHỆ DTDAUTO – VIỆN VẬT LÝ

Địa chỉ: 14A, Ngách 79/56, Đường Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 042.2123.664 hoặc 091.300.1792

Email: dtddauto@gmail.com ; sales@dtddauto.com

Website: www.dtddauto.com

Chân thành cảm ơn quý khách đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm!